追加機能　取扱説明書

中継局サーチ

● 視聴中に電波が受信できなくなったとき、受信感度の強い中継局または系列局を探して、切り換えます。



テレビ視聴画面で中継局サーチボタンを押します。

1　中継局サーチが開始されます。

中止するには 中継局サーチ ボタン、または 戻る ボタンを押します。

● 中継局サーチ中は 中継局サーチ ボタン、戻る ボタン、及び 電源 ボタン以外は機能しません。

チャンネルリストを表示する

番組を見ているときに 決定 ボタンを押す。

1　チャンネルリストが表示されます。

▲▼ボタンで見たいチャンネルを選び、決定ボタンを押すと選択したチャンネルになります。

自動中継局サーチ

● 自動中継局サーチのオン、オフ、を設定します。

メニュー メニューボタンを押します。

1　◀▶ボタンで機器設定を選択し、▼▲ボタンで自動中継局サーチ設定を選択、決定 ボタンを押します。



2　▼▲ボタンで［オン］または［オフ］を選択、決定 ボタンを押します。



メニュー メニューボタンを押して終了します。

● トンネルや山間部などが多い地域ではサーチが頻繁に動作する場合があります。この場合、テレビが映らない時間が長くなるため「オフ」に設定することをお奨めします。

● 電波の状態によっては、中継局や放送局のエリアを外れても、途切れ途切れに映り続ける場合があります。そのときは、手動で放送局サーチを行ってください。

● 自動中継局サーチで走行エリアに受信できるチャンネルがないときや、電波が弱い時などは、サーチ状態が長時間続くことがありますが故障ではありません。